


راهنما و مشخصات دستگاه تست اسکناس و ارز پروتون D106

ارزهای قابل تشخیص

ردیف	نماد	نام ارز
۱	USD	دلار آمریکا
۲	EUR	یورو
۳	JPY	ین ژاپن
۴	CAd	دلار کانادا
۵	68P	پند انگلیس
۶	AED	درهم امارات

ویژگیهای دستگاه تست ارز پروتون D106

دستگاه تست ارز پروتون دستگاه جدیدی است که توانایی شناسایی ارزهای مختلف را دارد. این دستگاه با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته، خیال شما را از بابت ارزهای دریافتی راحت خواهد کرد. استفاده از این دستگاه بسیار ساده و در عین حال بسیار دقیق است.



راهنمای محصول

۱. کلید "C": این کلید دو کاربرد دارد:
- الف: انتخاب نوع ارز : با دوبار فشار دادن این کلید، میتوانید به ارز دیگر انتقال پیدا کنید.
- ب: ریست ارزهای تست شده : با یک بار فشار دادن این کلید، ارزهای تست شده قبلی ریست خواهند شد.
۲. کلید "M": از این کلید برای گزارش گیری از ارزهای محاسبه شده و همچنین تغییر جهت ارزهای تست شده استفاده میشود:
- الف: در صورت فشار دادن این کلید بعد از تست ارز، قادر خواهید بود جزئیات ارزهای گذرانده شده از این دستگاه را مشاهده کنید.
- ب: در صورتی که این کلید برای مدت ۲ ثانیه نگه دارید، جهت خروجی ارز، تغییر خواهد کرد.
۳. صفحه نمایش
۴. محل ورود ارز
۵. محل اتصال به کامپیوتر
۶. محل اتصال منبع تغذیه
۷. کلید روشن و خاموش دستگاه
۸. محل خروج ارز (در صورت انتخاب)

۱. کلید "C": این کلید دو کاربرد دارد:
- الف: انتخاب نوع ارز : با دوبار فشار دادن این کلید، میتوانید به ارز دیگر انتقال پیدا کنید.
- ب: ریست ارزهای تست شده : با یک بار فشار دادن این کلید، ارزهای تست شده قبلی ریست خواهند شد.
۲. کلید "M": از این کلید برای گزارش گیری از ارزهای محاسبه شده و همچنین تغییر جهت ارزهای تست شده استفاده میشود:
- الف: در صورت فشار دادن این کلید بعد از تست ارز، قادر خواهید بود جزئیات ارزهای گذرانده شده از این دستگاه را مشاهده کنید.



صفحه نمایش

۱. این قسمت مجموع ارز تست شده را نمایش میدهد.
۲. در این قسمت نوع ارز مشخص میشود.
۳. تعداد ارزهای تست شده را نمایش میدهد.
۴. محل نمایش خطاهای تشخیص داده شده

نحوه استفاده از دستگاه

شکل دقت کنید. این دستگاه ارزها را تنها در یک جهت (آنچه در شکل میبینید) شناسایی میکند.



۵. به وسیله آداپتور موجود در بسته بندی دستگاه، دستگاه تست ارز را به برق متصل کنید.
۶. دستگاه را روشن دهید.
۷. ۵ ثانیه صبر کنید تا دستگاه به حالت آماده به کار درآید.
۸. نوع ارز را به وسیله دوبار فشار دادن کلید "C" انتخاب کنید.
۹. در صورت نمایش اعدادی غیر از صفر در دستگاه کلید "C" را یک بار فشار دهید.
۱۰. جهت خروجی دستگاه را (در صورت تمایل) با ۲ ثانیه نگه داشتن کلید "M" مشخص کنید.
۱۱. ارز را به صورتی که در شکل نمایش داده شده است در دستگاه قرار دهید. به جهت اعداد ارز در

۸. در انتها میتوانید با فشار دادن کلید "M" جزئیات ارزهای تست شده را مشاهده کنید.

برای اطلاع بیشتر از نحوه عملکرد و فیلم کامل از دستگاه تست ارز پروتون D106 به سایت شرکت سپهر البرز مراجعه فرمایید.

خطاهای احتمالی

نماد	نوع خطا
	عدم صحت ظاهر ارز
	عدم صحت کیفیت کاغذ ارز
	عدم صحت کیفیت مغناطیسی ارز
	ارز را در جهت ناصحیح قرار داده اید.